YELLOW JACKET®

Asada
環境を守る親切ツール

蛍光式ガス漏れ検知器

マイクロUV ピュアライトⅡ

1.製品の構成

1)各部の名称



2)標準付属品

コードNo.	商 品 名
Y69782	マイクロUVピュアライトⅡ
Y69793	ホルダーケース
-	ストラップ
-	リチウム電池

3)別販売品

コードNo.	商 品 名
Y69703	R134aインジェクタホース&ACダイセット
Y69706	R134aインジェクタホース
Y69727	ユニバーサルACダイインジェクタ(1ヶ入)
Y69721	ユニバーサルACダイインジェクタ(2ヶ入)
Y69415	ゴーグル
Y69696	UVクリーナ

〔ご使用前には必ず本取扱説明書をお読みください。〕

IM1203

YELLOW JACKET®

Asada
環境を守る親切ツール

蛍光式ガス漏れ検知器

マイクロUV ピュアライトⅡ

1.製品の構成

1)各部の名称



2)標準付属品

コードNo.	商 品 名
Y69782	マイクロUVピュアライトⅡ
Y69793	ホルダーケース
-	ストラップ
-	リチウム電池

3)別販売品

コードNo.	商 品 名
Y69703	R134aインジェクタホース&ACダイセット
Y69706	R134aインジェクタホース
Y69727	ユニバーサルACダイインジェクタ(1ヶ入)
Y69721	ユニバーサルACダイインジェクタ(2ヶ入)
Y69415	ゴーグル
Y69696	UVクリーナ

〔ご使用前には必ず本取扱説明書をお読みください。〕

IM1203

YELLOW JACKET®

Asada
環境を守る親切ツール

蛍光式ガス漏れ検知器

マイクロUV ピュアライトⅡ

1.製品の構成

1)各部の名称



2)標準付属品

コードNo.	商 品 名
Y69782	マイクロUVピュアライトⅡ
Y69793	ホルダーケース
-	ストラップ
-	リチウム電池

3)別販売品

コードNo.	商 品 名
Y69703	R134aインジェクタホース&ACダイセット
Y69706	R134aインジェクタホース
Y69727	ユニバーサルACダイインジェクタ(1ヶ入)
Y69721	ユニバーサルACダイインジェクタ(2ヶ入)
Y69415	ゴーグル
Y69696	UVクリーナ

〔ご使用前には必ず本取扱説明書をお読みください。〕

IM1203

YELLOW JACKET®

Asada
環境を守る親切ツール

蛍光式ガス漏れ検知器

マイクロUV ピュアライトⅡ

1.製品の構成

1)各部の名称



2)標準付属品

コードNo.	商 品 名
Y69782	マイクロUVピュアライトⅡ
Y69793	ホルダーケース
-	ストラップ
-	リチウム電池

3)別販売品

コードNo.	商 品 名
Y69703	R134aインジェクタホース&ACダイセット
Y69706	R134aインジェクタホース
Y69727	ユニバーサルACダイインジェクタ(1ヶ入)
Y69721	ユニバーサルACダイインジェクタ(2ヶ入)
Y69415	ゴーグル
Y69696	UVクリーナ

〔ご使用前には必ず本取扱説明書をお読みください。〕

IM1203

2）使用方法



【常時ON】(A)

ツイストスイッチを右に回すと、ライトが点灯。左に回すと消灯。

【瞬時ON】(B)

プッシュスイッチを押すとライトが点灯。放すと消灯。

【検 知】

エアコン配管路にライト照射し漏れていれば、蛍光反応が確認できます。

【検知までの時間】

ACダイを注入後、完全に混ざりあった状態から、

［漏れ量が多い場合］

即検知できます。

［漏れ量が少ない場合］

48時間以上経過してから検査することをお薦めします。

▲注意

◆UVライトの光源を直接覗き込まないでください。

Asada
アサダ株式会社

本　　社／名古屋市北区上飯田西町 3-60
TEL(052)911-7165　E-mail:sales@asada.co.jp
支　　店／東京・名古屋・大阪
営 業 所／札幌・仙台・さいたま・横浜・広島・福岡

海外事業所
アサダ・タイランド社　（バ ン コ ク）
台湾浅田股份有限公司　（台　　北）
アサダ・アーロンコ マシナリー社　（クアラルンプール）
アサダ・ベトナム社　（ホーチミン）
上海浅田進出口有限公司　（上　　海）
アサダUSA　（オレゴン州・ユージン）

工 場
犬山工場　（愛知県・犬山市）
第一精工株式会社　（松 阪 市）
アサダ・マシナリー社　（バンコク）

お客様相談センター　0120-114510（イイシゴト）
〈受付時間〉AM9:00～12:00　PM13:00～17:00（土・日・祝日は除く）

www.asada.co.jp

2）使用方法



【常時ON】(A)

ツイストスイッチを右に回すと、ライトが点灯。左に回すと消灯。

【瞬時ON】(B)

プッシュスイッチを押すとライトが点灯。放すと消灯。

【検 知】

エアコン配管路にライト照射し漏れていれば、蛍光反応が確認できます。

【検知までの時間】

ACダイを注入後、完全に混ざりあった状態から、

［漏れ量が多い場合］

即検知できます。

［漏れ量が少ない場合］

48時間以上経過してから検査することをお薦めします。

▲注意

◆UVライトの光源を直接覗き込まないでください。

Asada
アサダ株式会社

本　　社／名古屋市北区上飯田西町 3-60
TEL(052)911-7165　E-mail:sales@asada.co.jp
支　　店／東京・名古屋・大阪
営 業 所／札幌・仙台・さいたま・横浜・広島・福岡

海外事業所
アサダ・タイランド社　（バ ン コ ク）
台湾浅田股份有限公司　（台　　北）
アサダ・アーロンコ マシナリー社　（クアラルンプール）
アサダ・ベトナム社　（ホーチミン）
上海浅田進出口有限公司　（上　　海）
アサダUSA　（オレゴン州・ユージン）

工 場
犬山工場　（愛知県・犬山市）
第一精工株式会社　（松 阪 市）
アサダ・マシナリー社　（バンコク）

お客様相談センター　0120-114510（イイシゴト）
〈受付時間〉AM9:00～12:00　PM13:00～17:00（土・日・祝日は除く）

www.asada.co.jp

2）使用方法



【常時ON】(A)

ツイストスイッチを右に回すと、ライトが点灯。左に回すと消灯。

【瞬時ON】(B)

プッシュスイッチを押すとライトが点灯。放すと消灯。

【検 知】

エアコン配管路にライト照射し漏れていれば、蛍光反応が確認できます。

【検知までの時間】

ACダイを注入後、完全に混ざりあった状態から、

［漏れ量が多い場合］

即検知できます。

［漏れ量が少ない場合］

48時間以上経過してから検査することをお薦めします。

▲注意

◆UVライトの光源を直接覗き込まないでください。

Asada
アサダ株式会社

本　　社／名古屋市北区上飯田西町 3-60
TEL(052)911-7165　E-mail:sales@asada.co.jp
支　　店／東京・名古屋・大阪
営 業 所／札幌・仙台・さいたま・横浜・広島・福岡

海外事業所
アサダ・タイランド社　（バ ン コ ク）
台湾浅田股份有限公司　（台　　北）
アサダ・アーロンコ マシナリー社　（クアラルンプール）
アサダ・ベトナム社　（ホーチミン）
上海浅田進出口有限公司　（上　　海）
アサダUSA　（オレゴン州・ユージン）

工 場
犬山工場　（愛知県・犬山市）
第一精工株式会社　（松 阪 市）
アサダ・マシナリー社　（バンコク）

お客様相談センター　0120-114510（イイシゴト）
〈受付時間〉AM9:00～12:00　PM13:00～17:00（土・日・祝日は除く）

www.asada.co.jp

2）使用方法



【常時ON】(A)

ツイストスイッチを右に回すと、ライトが点灯。左に回すと消灯。

【瞬時ON】(B)

プッシュスイッチを押すとライトが点灯。放すと消灯。

【検 知】

エアコン配管路にライト照射し漏れていれば、蛍光反応が確認できます。

【検知までの時間】

ACダイを注入後、完全に混ざりあった状態から、

［漏れ量が多い場合］

即検知できます。

［漏れ量が少ない場合］

48時間以上経過してから検査することをお薦めします。

▲注意

◆UVライトの光源を直接覗き込まないでください。

Asada
アサダ株式会社

本　　社／名古屋市北区上飯田西町 3-60
TEL(052)911-7165　E-mail:sales@asada.co.jp
支　　店／東京・名古屋・大阪
営 業 所／札幌・仙台・さいたま・横浜・広島・福岡

海外事業所
アサダ・タイランド社　（バ ン コ ク）
台湾浅田股份有限公司　（台　　北）
アサダ・アーロンコ マシナリー社　（クアラルンプール）
アサダ・ベトナム社　（ホーチミン）
上海浅田進出口有限公司　（上　　海）
アサダUSA　（オレゴン州・ユージン）

工 場
犬山工場　（愛知県・犬山市）
第一精工株式会社　（松 阪 市）
アサダ・マシナリー社　（バンコク）

お客様相談センター　0120-114510（イイシゴト）
〈受付時間〉AM9:00～12:00　PM13:00～17:00（土・日・祝日は除く）

www.asada.co.jp